

中性紙チェックペン

マイクロフィルム包材(紙箱、紙帯)を酸性紙かどうか おおよその判断に使用するチェックペンです

(紙のph値を厳密に判断するものではありません)

希望販売価格 (税抜)	本数
2,640円	3本セット
880円	追加1本あたり

別途送料実費 中性紙チェックペン イソプロピルアルコール、メタノール

・長期にわたな。みにはいいー 【保管】 ・施慰しく発音すること。 ・機気の良い場所で発管すること。容器を密閉しておくこと。深しいところに悪くこと。 【適用法令】 PRTR法: 該当しない 有機則: 該当しない 消防法: 指定可燃物


使用方法



ペンでチェックしたい紙上をなぞります。

使用後は消えませんので、 大切な本などに直接使用しないで 下さい。

〈判断目安〉



酸性寄り 中性

アルカリ寄り

すぐに黄色に変色 酸性 中性 緑色から黄緑色 ゆっくり緑色に変色 由性 青紫色がやや薄まる 弱アルカリ性 濃い青紫色のまま アルカリ件

※「中性」とは

ph7を中性とし、それより値が低いと酸性寄り、高いとアルカリ性寄りとなります。 . 紙の「中性紙」には厳密なph値の基準がなく、中性からアルカリ性までを「中性紙」と 呼んでいることもあります

また、紙は、環境(空気中の水分など)によって性質が変化する場合があります。

- 書き込む場合、同じ箇所を2度塗りしないで下さい。
- 使用後は、キャップを必ず締めて下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- ・使用期間は、1年程度を目安にして下さい。



・キャップの開封後は効果が除々に無くなりますので、早めのご使用をお願いいたします。

・使用頻度が高い場合は、効果がはやく無くなりますので御了承下さい。

㈱国際マイクロ写真工業社 資材販売部 〒162-0833 東京都新宿区箪笥町4-3

Tel:03-3260-5931 fax:03-3269-4387 s@kmsym.com



中性紙チェックペン

マイクロフィルム包材(紙箱、紙帯)を酸性紙かどうか おおよその判断に使用するチェックペンです

(紙のph値を厳密に判断するものではありません)

希望販売価格 (税抜) 2.640円 3本セット 追加1本あたり 880円


別途送料実費

使用方法



- ペンでチェックしたい紙上をなぞります。
- 使用後は消えませんので、 大切な本などに直接使用しないで 下さい。

〈判断目安〉



すぐに黄色に変色 酸性 中性 緑色から苗緑色 ゆっくり緑色に変色 中性 青紫色がやや薄まる 弱アルカリ件 濃い青紫色のまま アルカリ性

※「中性」とは

ph7を中性とし、それより値が低いと酸性寄り、高いとアルカリ性寄りとなります。 紙の「中性紙」には厳密なph値の基準がなく、中性からアルカリ性までを「中性紙」と 呼んでいることもあります。 また、紙は、環境(空気中の水分など)によって性質が変化する場合があります。

使用上の注意

- ・書き込む場合、同じ箇所を2度塗りしないで下さい。
- 使用後は、キャップを必ず締めて下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- ・使用期間は、1年程度を目安にして下さい。
- ・キャップの開封後は効果が除々に無くなりますので、早めのご使用をお願いいたします。
- ・使用頻度が高い場合は、効果がはやく無くなりますので御了承下さい。



【廃棄】
・内容物/容器を関、都道府県、または市町村の規則に従って廃棄すること。 【適用法令】 PRTR法: 該当しない 有機則:該当しない 消防法:指定可燃物

情報の保存を活用

㈱国際マイクロ写真工業社 資材販売部 〒162-0833 東京都新宿区箪笥町4-3

kmsym.com